

POSE DALLE ROMAINE

JOINTS DE 15 à 20 mm

IMPORTANT

EFFECTUER IMPERATIVEMENT LA POSE PAR MODULE DE 1 M²
2 GRANDES / 3 MOYENNES / 2 PETITES
AFIN DE FINIR LE CHANTIER SANS DESEQUILIBRE DANS LES
TAILLES

EXEMPLE DE POSE

